



Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2323
CALIBRATION DATE: 28-Jan-22

SBE 63 OXYGEN CALIBRATION DATA

COEFFICIENTS:

A0 = 1.0513e+000 B0 = -2.4871e-001 C0 = 1.0042e-001 E = 1.1000e-002
A1 = -1.5000e-003 B1 = 1.6497e+000 C1 = 4.2919e-003
A2 = 4.1982e-001 C2 = 6.1177e-005

| BATH OXYGEN (ml/l) | BATH TEMPERATURE (° C) | BATH SALINITY (PSU) | INSTRUMENT OUTPUT (µsec) | INSTRUMENT OXYGEN (ml/l) | RESIDUAL (ml/l) |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0.719 | 30.00 | 0.00 | 31.14 | 0.717 | -0.002 |
| 0.753 | 26.00 | 0.00 | 31.75 | 0.752 | -0.002 |
| 0.812 | 20.00 | 0.00 | 32.69 | 0.812 | -0.000 |
| 0.897 | 12.00 | 0.00 | 34.09 | 0.899 | 0.002 |
| 1.005 | 6.00 | 0.00 | 35.01 | 1.010 | 0.005 |
| 1.099 | 2.00 | 0.00 | 35.62 | 1.106 | 0.008 |
| 2.213 | 30.00 | 0.00 | 22.79 | 2.210 | -0.004 |
| 2.373 | 26.00 | 0.00 | 23.26 | 2.370 | -0.003 |
| 2.524 | 20.00 | 0.00 | 24.41 | 2.521 | -0.003 |
| 3.009 | 12.00 | 0.00 | 25.43 | 3.003 | -0.005 |
| 3.410 | 6.00 | 0.00 | 26.44 | 3.403 | -0.008 |
| 3.688 | 30.00 | 0.00 | 18.81 | 3.688 | -0.001 |
| 3.759 | 2.00 | 0.00 | 27.09 | 3.751 | -0.008 |
| 3.950 | 26.00 | 0.00 | 19.24 | 3.952 | 0.002 |
| 4.376 | 20.00 | 0.00 | 19.99 | 4.379 | 0.003 |
| 5.110 | 12.00 | 0.00 | 21.09 | 5.111 | 0.001 |
| 5.236 | 30.00 | 0.00 | 16.31 | 5.233 | -0.003 |
| 5.676 | 26.00 | 0.00 | 16.61 | 5.679 | 0.003 |
| 5.834 | 6.00 | 0.00 | 21.98 | 5.834 | 0.001 |
| 6.279 | 20.00 | 0.00 | 17.29 | 6.284 | 0.005 |
| 6.440 | 2.00 | 0.00 | 22.60 | 6.441 | 0.001 |
| 7.318 | 12.00 | 0.00 | 18.30 | 7.316 | -0.002 |
| 8.337 | 6.00 | 0.00 | 19.13 | 8.337 | -0.000 |
| 8.842 | 2.00 | 0.00 | 20.01 | 8.846 | 0.004 |

T = temperature (°C) , P = pressure (dbar), U = Instrument output (µsec)

S_{corr} (salinity correction function) = 1.0 for calibration in DI water

See the user manual for more information on S_{corr} calculation

$V = U / 39.457071$

Oxygen (ml/l) = $\{((A0 + A1 \cdot T + A2 \cdot V^2) / (B0 + B1 \cdot V) - 1.0) / (C0 + C1 \cdot T + C2 \cdot T^2)\} \cdot S_{corr} \cdot \exp(E \cdot P / (T + 273.15))$

Residual (ml/l) = instrument oxygen - bath oxygen

